

Fendt Fendt Cargo

K korbanek.pl/producent/fendt/ladowacze-czolowe/fendt-cargo





Rewolucja zestawu - ciągnik + ładowacz czołowy.

Funkcje ładowacza CargoProfi ułatwiają pracę dzięki inteligentnym wstępnym ustawieniom. Umożliwia to operatorom ograniczenie wysokości unoszenia oraz kąta wysypu. To bardzo ważne rozwiązanie, mające zastosowanie w niskich budynkach lub podczas załadunku wysokich przyczep. Dzięki funkcji pamięci, pozycje ramy ładowacza i osprzętu mogą być zapamiętane dla bieżących czynności i przywołane w późniejszym czasie.

Ładowacz czołowy w terminalu vario.

Ładowacze czołowe Fendt Cargo Profi współpracują z terminalami Vario 7 i 10.4" gwarantując tym samym doskonałą komunikację na linii ciągnik — operator - ładowacz czołowych. To właśnie w terminalu Vario operator wprowadza wszystkie parametry pracy ładowacza oraz załącza kolejne jego funkcje. Sprawną i szybką obsługę ładowacza zapewnia dźwignia krzyżowa usytuowana w najbardziej ergonomicznym dla niej miejscu.

Do najważniejszych cech ładowaczy czołowych Cargo Profi należą:

- **funkcja wytrząsania** — przydaje się szczególnie podczas prac z lepkiem materiałem, wystarczy wcisnąć tylko jeden przycisk, a ładowacz czołowy błyskawicznie rozpocznie potrząsać łyżką tak, aby lepki materiał szybko został usunięty z łyżki.

- **funkcja ograniczenia wysokości podnoszenia oraz opuszczania wraz z funkcją ograniczenia wychylania łyżki** — są to 2 funkcje odpowiadające za komfort pracy szczególnie w pomieszczeniach. Przy wprowadzeniu odpowiednich ustawień do warunków pracy operator ma zawsze stuprocentową pewność, że ładowacz, nawet podniesiony nie zawadzi o strop budynku.
- **funkcja pamięci: zapisuje położenie ramy ładowacza czołowego i łyżki oraz wyświetlanie tych danych na terminalu Vario** — operator może w ten sposób dodatkowo kontrolować położenie ładowacza oraz osprzętu
- **zintegrowana funkcja wagi** — ekskluzywna funkcja ważenia w ładowaczu Cargo Profi umożliwia zapisanie jednostkowego i zsumowanego ciężaru ładowanego materiału. Dzięki temu operator może całkowicie kontrolować ciężar i całkowite obciążenie ciągnika w transporcie, aby móc załadować na przykład ziarno z bardzo dużą precyzją. Funkcja ważenia jest całkowicie wbudowana
- **pełna integracja z terminalem Vario** — gwarancja doskonałego nadzoru pracy ładowacza oraz szybkiej edycji ustawień
- **amortyzacja w zależności od prędkości jazdy (automatyczne włączanie i wyłączanie (dostępne również dla wersji Cargo))** - komfort i bezpieczeństwo podczas przejazdów z zamontowanym ładowaczem czołowym